

ゴム栓の穴にガラス管がかたくて通りにくい。

- 1 ゴム栓の穴、ガラス管を水で濡らす。
- 2 ガラス管を押し込むのではなく、ゴム栓を持って、ねじを回すようにして、ねじ込む。